

トラブルシューティング (クランプジグ)

	トラブル内容(現象)	要因	確認・対応
1	クランプしない	① 内部部品(コースタークラッチ)の磨耗 ② ワーク高さが低い、または高い	① NTへ修理依頼 ② 指定の範囲の高さで使用する
2	レバーが動かない	① 内部部品が強く食いついている	① 力を入れてレバーを回す(軽く叩き上げる)
3	プレートが取り付けかない	① プッシュプレートの表裏が反対である (CJ4~CJ7は、ガイドポストの左右でプレート取り付け部の径が異なる)	① プッシュプレートの表裏を変える
4	エクステンションが取り付けかない	① サイズを間違えている (CJ1~3とCJ4~7では延長ポストのサイズが異なる)	① 延長ポストのサイズを確認する
5	プッシュプレートが自重で降下する	① プッシュプレート降下防止装置の支えの低下	① プッシュプレート降下防止装置のネジを締めこむ
6	プッシュプレートの作動不具合	① ガイドポストの錆、ダストの付着 ② プッシュプレート降下防止装置のネジの締めこみすぎ	① ガイドポストを清掃する ② プッシュプレート降下防止装置のネジを緩め、自重で降下しない程度に調整する