

トラブルシューティング (シンプルセッタ)

	トラブル内容(現象)	要因	確認・対応
1	ホルダがホルダサポートに取り付かない	① サイズを間違えている	① サイズを確認する
2	シャンクをホルダサポート固定時にガタつきがある	① ホルダサポート、またはホルダシャンク部への切粉、ダストの噛み込み・付着 ② ホルダサポート、またはホルダシャンク部のキズ、打痕	① ホルダサポート、およびホルダシャンク部を清掃する ② ・ホルダサポート、またはホルダを交換する ・暫定処置として、不具合部を修正する(#1000以上のペーパー等で磨く) NTでは研磨修正不可
3	SPNの場合で、ハイトゲージ用ゲージスタンドにハイトゲージが取り付かない	① サイズを間違えている	① サイズを確認する
4	SPHVの場合で、スケールが動かない ハンドルが滑って空回りする	① 摺動部へのダストの噛み込み、固着 ② 重りが固定されたままになっている (出荷時は固定されている) ③ ローターを抑えている部品(ゴムダンパー、旧式はスプリング)のへたり ④ 内部部品(ローター)の磨耗 ⑤ X軸微調整用ロックネジが固定されている ⑥ ワイヤーのせん断 ⑦ 支柱の錆びにより動きが悪くなる	① 摺動部を清掃する ② 支柱左側面にある固定ネジを外し、付属のボタンボルトに交換する ③ デジタルスケールを取り付けているセットボルトを前後2箇所同回転数で締めこむ ④ NTへ修理依頼 ⑤ ロックネジを緩める ⑥ NTへ修理依頼 ⑦ 錆を除去する
5	SPHVの場合で、スイッチが潰れる	① デジタルスケールの故障	① NTへ修理依頼